



CLMN8

MANUEL DE D'UTILISATION

artsound
smart solutions in audio



Cher client, merci et félicitations pour l'achat du (des) haut-parleur(s). Si vous lisez les instructions suivantes et que vous les conservez, vous pourrez en profiter longtemps !

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Un CLMN8 ne peut pas nager. Veuillez le tenir éloigné de l'eau et de tous les types de moisissure.
- Assurez-vous que votre amplificateur soit déconnecté lorsque vous connectez votre (vos) haut-parleur(s).
- Il est préférable de tenir les câbles d'alimentation et les câbles audio éloignés des câbles du haut-parleur autant que possible.
- Assurez-vous que votre amplificateur soit déconnecté lorsque vous connectez votre (vos) haut-parleur(s).
- Assurez-vous que la capacité totale de tous les haut-parleur(s) soit inférieure à celle de l'amplificateur.
- Assemblez le CLMN8 en utilisant uniquement le support et les vis.
- Les gens n'ont qu'une paire d'oreilles, respectez-les bien. Une exposition prolongée à un volume élevé peut les endommager.
- En cas de doute sur le positionnement ou l'utilisation des haut-parleurs, demandez l'aide d'un expert en audio à l'avance.


CARACTÉRISTIQUES

- portée : <math>< 60 \text{ m}^2</math>
- système 2-voies / bande large 8+1
- driver, magnétique néodymium : 2" cône polypropylène
- tweeter, magnétique néodymium : 1" dôme souple
- blindage magnétique
- puissance max. (100 V) : 6 - 15-30 W
- puissance max. (8 Ω) : 40-180 W
- sensibilité : 91 dB
- plage de fréquences : 120 Hz - 20 kHz
- dimensions (h x l x p) : 578 x 70 x 75 mm
- poids / pièce : 2,23 kg
- boîtier : aluminium
- noir / blanc
- suspension : support mural multidirectionnel


CONDITIONS DE GARANTIE

2 ans de garantie à compter de la date de fabrication. La garantie est limitée à la réparation ou à l'échange du matériel défectueux dans la mesure où c'est la conséquence d'une utilisation normale et que le dispositif n'a pas été endommagé. ArtSound n'est pas responsable de tout autre frais découlant du défaut (par ex. transport). Pour tout détail, nous vous référons aux conditions générales de vente.


INSTALLATION




1 - Dédupliquez le support.



2 - Montez la partie A du support au mur en utilisant les vis.




3 - Montez la partie B du support au haut-parleur (C) en utilisant les vis incluses.




4 - Verbind de luidsprekerkabel [+/-] via de aansluitklem en kies de gewenste wattage (in een 100V-omgeving) of 8 ohm (bij residentieel gebruik).






- 5 - Tournez le haut-parleur vers la gauche ou vers la droite**
Dévissez la vis en bas, tournez le haut-parleur et fixez-le.



- 6 - Aligner le haut-parleur à la verticale**
Dévissez la vis, dirigez le haut-parleur et fixez-le.



- 7 - Position de haut-parleur étendue**
Dévissez les deux vis, positionnez le haut-parleur et fixez-le.

VOUS ALLEZ BIENTÔT EN PROFITER !